


BELRAD®



NL**THERMOSTATISCHE RADIATORAFSLUITER**

Art.-nr.: BLR312-BLR314-BLR316

Maat: G1 / 2"Ø 16 mm (PEX-buis)

Max druk systeem: 10 bar

Max. Werktemperatuur van het systeem: 120 °C

Max. Drukverschil: 1 bar

Hoofdmateriaal: HPb57-3

Aansluitschroefdraad voor thermostaatkop: M30-1/2M-16/2

De installatiestappen zijn als volgt:

1. Verwijder de twee mondstukken en laad de radiator.
2. Zoals weergegeven in afbeelding 2, laadt u de H-klep in de radiator en draait u deze vast.
3. Verbind de interface aan de andere kant van de H-klep met de voorgeïnstalleerde PEX-buis en zet deze stevig vast.
4. Constante temperatuurregelaars kunnen aan beide zijden van de H-klep worden aangesloten. Het is alleen nodig om de beschermkap aan één uiteinde van de inlaatklep te verwijderen en de klepkop te installeren.

Het retourwaterdebiet kan worden aangepast door de beschermkap aan de retourwaterzijde af te stellen (houd er rekening mee dat u de koperen beschermkap moet houden als de schakelaar voor het afstellen van het re-tourwater).

FR**ROBINET DE RADIATEUR THERMOSTATIQUE**

N ° d'article: BLR312-BLR314-BLR316

Taille: G1 / 2 "et 16 mm (tuyau PEX)

Pression maximum du système: 10bar

Température de fonctionnement maximale du système:120 °C

Pression différentielle max: 1 bar

Matériau principal: HPb57-3

Filetage de raccordement pour tête thermostatique: M30-1/2M-16/2

Les étapes d'installation sont les suivantes :

1. Retirez les deux buses et chargez le radiateur.
2. Comme le montre la figure 2, chargez la vanne H dans le radiateur et serrez-la.
3. Connectez l'interface de l'autre côté de la vanne H avec le tuyau PEX pré-installé et verrouillez-le fermement.
4. Des régulateurs de température constante peuvent être connectés des deux côtés de la vanne

H. Il suffit de retirer le couvercle de protection à une extrémité de la soupape d'admission et d'installer la tête de soupape.

Le débit d'eau de retour peut être ajusté en ajustant le couvercle de protection à l'extrémité de l'eau de retour (notez qu'il faut garder le couvercle de protection en cuivre comme interrupteur du joint de réglage de l'eau de retour).

EN**THERMOSTATIC RADIATOR VALVE**

Art.No.: BLR312-BLR314-BLR316

Size: G1/2" & 16mm (PEX pipe)

Max pressure of system: 10bar

Max Working Temperature of system:120°C

Max differential pressure: 1 bar

Main material:HPb57-3

Connection thread for thermostatic head:M30-1/2M-16/2

Thermostatische radiatorafsluiter

The installation steps are as follows :

1. Remove the two nozzles and load the radiator.
2. As shown in Figure 2, load the H valve into the radiator and tighten it.
3. Connect the interface on the other side of the H valve with the pre-installed PEX pipe and lock it tightly.
4. Constant temperature controllers can be connected on both sides of The H valve. It is only necessary to remove the protective cover at one end of the inlet valve and install the valve head. The return water flow can be adjusted by adjusting the protective cover at the return water end (note to keep the copper protective cover as the return water adjusting joint switch).

DE**THERMOSTATISCHES HEIZKÖRPERVENTIL**

Art.Nr.: BLR312-BLR314-BLR316

Größe: G1 / 2" & 16 mm (PEX-Rohr)

Maximaler Systemdruck: 10bar

Maximale Arbeitstemperatur des Systems: 120 ° C.

Maximaler Differenzdruck: 1 bar

Hauptmaterial: HPb57-3

Anschlussgewinde für Thermostatkopf: M30-1/2M-16/2

Die Installationsschritte sind wie folgt:

1. Entfernen Sie die beiden Düsen und laden Sie den Kühler.
 2. Laden Sie das H-Ventil wie in Abbildung 2 gezeigt in den Kühler und ziehen Sie es fest.
 3. Verbinden Sie die Schnittstelle auf der anderen Seite des H-Ventils mit dem vorinstallierten PEX-Rohr und verriegeln Sie es fest.
 4. Konstante Temperaturregler können an beide Seiten des H-Ventils angeschlossen werden. Die Schutzabdeckung muss nur an einem Ende des Einlassventils entfernt und der Ventilkopf installiert werden.
- Der Rückfluss kann durch Einstellen der Schutz-abdeckung am Rücklaufende eingestellt werden (beachten Sie, dass die Kupferschutzabdeckung als Schalter für den Rücklaufanpassungsanschluss verbleibt).

B  **LRAD**®

BY  **versa**
GROUP

www.versagroup.be